

ライフラインの供給停止時、及び復旧時における 弊社製品に関する注意事項につきまして

マルゼン製品の電気を使用する機器（ガス機器であっても電気接続を行う機器）については（食器消毒保管庫を除く※注）、停電復旧時に自動的に運転を再開する機能はございません。

ライフラインの供給停止時、及び復旧時には、以下の点に十分ご注意くださいますようお願いいたします。

○ライフライン供給停止により機器が使用できなくなる時は

電源スイッチを「OFF」にして元電源（ブレーカーやコンセント）を切ってください。

また、給水（給湯）・ガス接続のある機器は給水やガスの元栓も締めて下さい。

※以下の加熱調理機器は、電源復帰時に電源スイッチが「ON」になっていると加熱（動作）を開始しますので十分ご注意ください。

電気ピザオーブン	M P O
ドーナツフライヤー	M E F D
I H中華レンジ	M I C
電気ゆで麺機	M R E K, M R E F, M R E P, M R E U, M R E Y
電気・電磁フライヤー	M E F, M I F（一部機種のみ）
電気焼き物器	M E K
電気グリドル	M E G
電気蒸し器（卓上含む）	M U D E, M U S E, M U C E
ホットショーケース	M H S
電気ウオーマー	M E W, M E W P, M E W C, M E W D
ホットワゴン	M H W
クリーンロッカー	M C L
食器ディスペンサー	M S D
電気ブースター・貯湯タンク	M D
ヒートランプウオーマー	M L W S, M L W T
電気たい焼器	M E K N
包丁まな板殺菌庫	M C F（一部機種のみ）
箸殺菌庫	M C H
調乳システム 煮沸消毒槽	M P C
調乳システム 殺菌保管庫	M P H
電気サランマંダー	M E S M
I Hレンジ・I Hテーブル	M I R・M I T
油ろ過機	M O F
コンベアトースター	M B C T
コンベアオーブン	M B C K

○使用中に停電等で停止した機器を復旧後に使用する時は

必ず機器の取扱説明書の注意事項を確認の上、機器ごとに給水やガスの元栓を確認し順次電源を入れて下さい。

なお、機器本体の時刻設定や予約機能の設定内容がリセットされてしまう場合がございます。設定の状態を確認し、リセットされている場合は再度設定して下さい。

【特にご注意いただきたい事】

- ・必要な換気設備が作動している事。

※停電になると、ダクト（排気ファン）も動かなくなります。一酸化炭素中毒になる

恐れがありますので、絶対にガス機器を使用しないで下さい。

- ・ガスの元栓を開く際には、機器のガスコックを閉じ、電源がOFFとなっている事。

※ガスの元栓を開いた際に、万一ガスの臭気等異常を感じた場合には速やかにガスの元栓を閉じ機器を使用しないで下さい。

- ・断水後は濁り水が出ることがあります。機器近くの蛇口から濁り水が出なくなるまで水を出し続けて下さい。

- ・断水等により水を使用する機器が作動しない場合もあります。

※注 食器消毒保管庫（及び器具消毒保管庫）については

- ・運転中に停電し、30分以内に停電復帰した場合

・・・停電復旧時に自動的に運転を再開します。

- ・運転していないときに停電、若しくは30分以上の停電のとき

・・・停電復旧しても自動的に運転を再開しません。

以上