

冷蔵ピザ

設定温度： 250℃

加熱時間： 3分

使用する備品： ピザスクリーン（別売：10インチ）、焼き網（付属品：390×250×42）

バット1枚分目安： 1 枚

写真

オーブン 加熱前



オーブン 加熱後



材料（10インチピザ1枚分）

冷蔵ピザ（10インチ）

1 枚

作業手順

- ① ピザスクリーンに冷蔵ピザを並べ、予熱したオーブンで加熱する。
- ② 加熱後、好みの大きさにカットし器に盛付ける。



調理のポイント

- ・ ピザの大きさ、好みの仕上がりに応じて、加熱温度、時間を調節する。
 - ・ 裏面に焼き色を付けたい場合、ピザスクリーンを使用するとよい。
 - ・ 当レシピは、「RGR-0963XD」で調理し、作成しました。
- その他の機種をお使いの場合は、好みの仕上がりに応じて、加熱時間、温度を調節してください。